



Anschluß des Funkempfängers an Genie Garagentorantriebe.

Klemmenbelegung Genie:                    1 = Minus (-, GND, Masse))  
    2 = Schalteingang  
    3 = Plus (+ 24 V)

Variante 1, 3 pol. Anschlusskabel:        Klemmen Sie die 3 Kabel entsprechend der Beschriftung auf dem Empfänger an die Klemmen des Antriebes.

Variante 2, 4 pol. Anschlusskabel:        Klemmen Sie Minus und Plus an die entsprechenden Klemmen des Antriebes, die zwei potentialfreien Schaltdrähte klemmen Sie an Klemme 2 und an Klemme 1 des Antriebes.

Codeeinstellung:

Die ersten 10 Codeschalter müssen an Empfänger und Handsender identisch sein.

Mit Schalter 11 und 12 am Empfänger können Sie die Kanalzuweisung ändern.

Normalerweise sollten diese in Stellung „ON“ stehen, sollte der Handsender mit dieser Einstellung nicht funktionieren, so probieren Sie die restlichen drei Möglichkeiten aus.